
#### HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen. Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden. Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur. Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.





- 1. Vorderteil 2. Rückenteil 3. Seitenteil 5. Tuchwelle
- 6. Motorwelle 8. Triebfeder 9. Scheibe Triebfeder
- Bandscheibe 11. Zubehör Motor 12. Fallprofil 13. Endkappe Fallprofil
- 14. Bandspanner 15. Abdeckung Bandspanner

#### benötigtes / empfohlenes Werkzeug + Hilfsmittel:

- AKKU-Schrauber
- 2x Seil / Band ca. 50 cm
- TORX-Bit 20
- Inbusschlüssel SW2,5
   SW4
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Aufstiegshilfe/en
- zweite Person
- Wind,- Sonnenwächter und Regensensor (wenn verbaut) außer Funktion setzen

Motortausch wird in montiertem Zustand der Markise gezeigt



## Endlagen löschen Funkmotoren:

- Netzspannung für 3 Sek. ausschalten
- für 10 Sek. einschalten
- für 3 Sek. ausschalten
- danach wieder einschalten Antrieb bestätigt mit einer 5 Sek. Bewegung
- Handsender Rückseite Prog.-Taste drücken und halten (Kugelschreiber o.ä.) bis der Antrieb 2x Auf/Ab-Bewegungen ausführt
- Dauer zwischen den Bewegungen bis zu 10 Sek.!


# Obere Endlage löschen Beschreibung für <u>Standardmotoren:</u>

- Standardmotoren über Taster einstellen
- Fallprofil ganz einfahren
- Gehäuse Vorderteil/Dachprofil öffnen um die Taster am Motor zu betätigen
- Taster für obere Endlage eindrücken
- bei Einbau Motor links weißer Taster
- bei Einbau Motor rechts gelber Taster
- Endlage ist gelöscht




- Vorsicht! Triebfedern stehen unter Spannung! nie die Seitendeckel vom Gehäuse entfernen ohne vorher die Triebfedern zu entspannen!
- bei Nichtbeachtung der entsprechenden Anleitungen besteht Gefahr für beteiligte Personen bzw. Beeinträchtigungen / Schäden am Produkt







Fallprofil *ein*fahren, bis Zugbänder ganz von Bandscheibe abgewickelt sind- Bänder entfernen- über Gehäuse legen- Fallprofil so lange *aus*fahren, bis Tuch durchhängt bzw. Fallprofil händisch bewegt werden kann- Triebfedern sind dann entspannt!- Stromversorgung trennen



Fallprofil *ein*fahren, bis Zugbänder ganz von Bandscheibe abgewickelt sind-Bänder entfernen- über Gehäuse legen-Fallprofil so lange ausfahren, bis Tuch durchhängt bzw. Fallprofil händisch bewegt werden kann-Triebfedern sind dann entspannt!-Stromversorgung trennen















Anlage in umgekehrter Reihenfolge der Demontage montieren:

- Stromversorgung wieder herstellen
- Triebfedern spannen- durch einfahren Fallprofil (Werte siehe folgende Tabelle)

angegebene Werte + 1x Sicherheitsumwicklung

z.B. bei 3,5 + 1x Sicherheitsumwicklung = 4,5 Umdrehungen

- Zugbänder anschrauben
- Motorendlagen einstellen (siehe folgenden Anleitungen)
- bei Standardmotor-Deckel erst nach Einstellen der Endlage/en montieren

## Acryl

## Ausfall

100 - 300 cm 350 - 400 cm

## Umdrehungen

3,5

# Soltis/Sunworker Ausfall

100 - 300 cm 350 - 400 cm

Umdrehungen

3,5

2,5



## Endlagen einstellen Funkmotoren:

- Fallprofil in <u>obere</u> Endlage fahren-Tasten "ab"+"my" gemeinsam drücken- Fallprofil fährt ausdie Markise öffnet.
- mit Taste-"my" Fallprofil kurz vor Erreichen der unteren Endlage stoppen.
- mit Tasten-"auf" bzw. "ab" das Fallprofil in die exakte, untere Endlagenposition fahren.
- von dieser Position- Tasten-"auf"+"my" drückennach kurzer Fahrt (3-4 Sek.) mit Taste-"my" stoppen.
- Taste loslassen- umgehend wieder drücken und <u>halten</u>- Markise bestätigt mit einer Auf/Ab-Bewegung.
- am Handsender (auf Rückseite) bzw. Wandsender die Taste "Prog."
   mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) kurz niederdrücken.
- die Endlagen sind programmiert.

#### Nach Montage- die Endlagen neu einstellen: Beschreibung für <u>Standardmotoren:</u>

- Standardmotoren über Taster einstellen
- Vorderteil/Dachprofil muss geöffnet sein, um an die Taster am Motor zu gelangen
- beide Taster niederdrücken
- Fallprofil in gewünschte Endlage-Position fahren
- passenden Taster drücken- dieser "springt" raus
- Endlage ist eingestellt

Einbau Motor links obere Endlage weißer Taster Einbau Motor rechts obere Endlage gelber Taster Einbau Motor rechts obere Endlage gelber Taster Einbau Motor rechts untere Endlage weißer Taster Bei technischen Fragen zu den Motoren wenden Sie sich bitte an Fa. SOMFY:

www.somfy.de

Telefonisch erhalten Sie Hilfe unter:
 +49 (0) 7472 / 93 00

 Technische Informationen finden Sie rund um die Uhr auf: www.somfy-download.de

## MOBAUMARKISEN

