
HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen. Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden. Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur. Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.





- 1. Vorderteil 2. Rückenteil 3. Seitenteil 4. Bandumlenkung 5. Tuchwelle
- 6. Motorwelle 8. Triebfeder 9. Scheibe-Triebfeder 10. Bandscheibe
- Zubehör Motor

Benötigtes / empfohlenes Werkzeug + Hilfsmittel:

- Akkuschrauber
- TORX-Bit 20 30
- Spitzzange
- Schlitzschraubendreher + Schlosserhammer

- Aufstiegshilfe/en
- zwei Klappböcke o.ä.
- zweite Person



Endlagen löschen Funkmotoren:

- Netzspannung für 3 Sek. ausschalten
- für 10 Sek. einschalten
- für 3 Sek. ausschalten
- danach wieder einschalten Antrieb bestätigt mit einer 5 Sek. Bewegung
- Handsender Rückseite Prog.-Taste
 drücken und halten (Kugelschreiber o.ä.) bis der Antrieb
 2x Auf/Ab-Bewegungen ausführt
- Dauer zwischen den Bewegungen bis zu 10 Sek.!

Endlagen löschen Standardmotoren:

- Standardmotoren über Taster bedienen
- Gehäuse Vorderteil/Dachprofil öffnen um die Taster am Motor zu betätigen
- beide Taster niederdrücken
- Endlagen sind gelöscht



Beispiel: links unten / rechts oben



Vorsicht! Triebfedern stehen unter Spannung! nie die Seitendeckel vom Gehäuse entfernen ohne vorher die Triebfedern zu entspannen!

bei Nichtbeachtung der entsprechenden Anleitungen besteht Gefahr für beteiligte Personen bzw. Beeinträchtigungen / Schäden am Produkt






Motor und Handsender neu verbinden- Tasten-"auf"+"ab" gemeinsam drücken und halten bis Anlage mit Auf/Ab-Bewegung reagiert-ggfls. Drehrichtung durch drücken Taste-"my" korrigieren



Anlage so lange *ein*fahren bis Zugbänder von Bandscheiben abgewickelt sind- Zugbänder von Bandscheiben lösen über Gehäuse legen- Anlage *aus*fahren bis Tuch durchhängt bzw. das Fallprofil händisch bewegt werden kann- Triebfedern sind entspannt












3 Schrauben


TORX-Bit 20

Seitendeckel abschrauben













Triebfeder in mittlere Nut Reduktionseinheit / Motorwelle schieben






Triebfeder in mittlere Nut Reduktionseinheit / Motorwelle schieben





Triebfeder-"Nase" an Kedernut-Tuchwelle





Triebfeder-"Nase" an Kedernut-Tuchwelle







In umgekehrter Reihenfolge der Demontage die Anlage wieder montieren



- Triebfedern durch Einfahren des Fallprofils spannen (siehe folgende Tabellen) zu den Werten der Tabelle eine Sicherheitsumwicklung dazu geben!
 - z.B. bei 3,5 + 1x Sicherheitsumwicklung = 4,5 Umdrehungen
- danach Zugbänder an Bandscheiben anschrauben
- Endlagen wieder einstellen

Acryl

Ausfall

100 - 300 cm 350 - 400 cm

Umdrehungen

3,5

Soltis / Sunworker

Ausfall

100 - 300 cm 350 - 400 cm

Umdrehungen

3,5

2,5



Endlagen einstellen Funkmotoren:

- Fallprofil in <u>obere</u> Endlage fahren-
- Tasten "ab"+"my" gemeinsam drücken- Fallprofil fährt aus- Markise öffnet.
- mit Taste-"my" Fallprofil kurz vor Erreichen unteren Endlage stoppen.
- mit Tasten-"auf" bzw. "ab" Fallprofil in exakte, untere Endlagenposition fahren.
- von dieser Position- Tasten-"auf"+"my" drücken- Fallprofil fährt einnach kurzer Fahrt (3-4 Sek.) mit Taste-"my" stoppen.
- Taste loslassen- umgehend wieder drücken und <u>halten</u>- Markise bestätigt mit einer Auf/Ab-Bewegung.
- am Handsender (auf Rückseite) bzw. Wandsender Taste "Prog." mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) kurz niederdrücken.
- die Endlagen sind programmiert.

Nach Montage- die Endlagen neu einstellen: Beschreibung für <u>Standardmotoren:</u>

- Standardmotoren über Taster einstellen
- Vorderteil/Dachprofil muss geöffnet sein, um an die Taster am Motor zu gelangen
- beide Taster niederdrücken
- Fallprofil in gewünschte Endlage-Position fahren
- passenden Taster drücken- dieser "springt" raus
- Endlage ist eingestellt

Einbau Motor links obere Endlage weißer Taster Einbau Motor rechts obere Endlage gelber Taster Einbau Motor rechts untere Endlage weißer Taster Einbau Motor rechts untere Endlage weißer Taster



MOBAUMARKISEN

