
#### HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen. Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden. Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur. Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.





Dachprofil- 2. Unterteil- 3. Bürstendichtung- 4. Endkappe Gehäuse- 5. Motorwelle Tuchwelle- 9. Triebfedern- 10. Scheiben Triebfedern- 11. Bandscheibe komplett Zubehör Motor SOMFY- 13. Fallprofil- 14. Endkappe Fallprofil- 19. Führungsschiene-

20. Laufschiene ZIP- 24. Endkappe Führungsschiene

#### benötigtes / empfohlenes Werkzeug + Hilfsmittel

- AKKU-Schrauber
- TORX-Bit 20
- Spitzzange
- Schlosserhammer + Schlitzschraubendreher
- Schraube M6 x 120 mm / Hilfsmittel
- Seil/Band Länge ca. 70 cm
- Leiter
- zweite Person



# Endlagen löschen: Beschreibung für <u>Funkmotoren:</u>

- Netzspannung für 3 Sek. ausschalten
- für 10 Sek. einschalten
- für 3 Sek. ausschalten
- danach wieder einschalten Antrieb bestätigt mit einer 5 Sek. Bewegung
- Handsender Rückseite Prog.-Taste drücken und halten (Kugelschreiber o.ä.) bis der Antrieb 2x Auf/Ab-Bewegungen ausführt
- Dauer zwischen den Bewegungen bis zu 10 Sek.!


## Endlagen löschen: Beschreibung für <u>Standardmotoren:</u>

- Standardmotoren über Taster bedienen.
- Gehäuse Vorderteil/Dachprofil öffnen um die Taster am Motor zu betätigen
- beide Taster niederdrücken
- Endlagen sind gelöscht



Vorsicht! Triebfedern stehen unter Spannung! nie die Seitendeckel vom Gehäuse entfernen oder die Tuchwelle anheben ohne vorher die Triebfedern zu entspannen!

bei Nichtbeachtung der entsprechenden Anleitungen besteht Gefahr für beteiligte Personen bzw. Beeinträchtigungen / Schäden am Produkt
























neue Triebfedern einsetzendabei auf Einbau links / rechts achten!






Triebfeder in mittlere Nut Reduktionseinheit / Motorwelle schieben






Triebfeder in mittlere Nut Reduktionseinheit / Motorwelle schieben





Triebfeder-"Nase" an Kedernut-Tuchwelle






Triebfeder-"Nase" an Kedernut-Tuchwelle











Lager einsetzen- Bandscheibe einschieben- Tuchwelle in Gehäuse legen- Lager-"Nasen" müssen nach oben/unten zeigen- Lagersicherung montieren











- Stromversorgung wieder herstellen
- Handsender und Motor verbinden- Tasten-"auf+ab" gemeinsam drücken / halten- Anlage bestätigt mit einer Auf/Ab-Bewegung.
   Ggfls. Drehrichtung durch drücken / halten der Taste-"my" ändern.
- Triebfedern durch einfahren Fallprofil spannen
   (Werte siehe folgende Tabelle) zu den angegebenen Umdrehungen
   1x Sicherheitsumwicklung dazu geben

z.B. bei 3,5 + 1x Sicherheitsumwicklung = 4,5 Umdrehungen



## Acryl / Twilight

Anlagenbreite 100 - 350 cm

Ausfall

100 - 400 cm 450 - 500 cm

Umdrehungen: Tuchwelle / Bandscheibe

Anlagenbreite 400 - 600 cm

Ausfall

100 - 400 cm 450 - 500 cm

Umdrehungen: Tuchwelle / Bandscheibe

3,5

2,5



### Soltis

Anlagenbreite 100 - 350 cm

Ausfall

100 - 400 cm 350 - 500 cm

Umdrehungen: Tuchwelle / Bandscheibe

Anlagenbreite 400 - 600 cm

Ausfall

100 - 400 cm 350 - 500 cm


Umdrehungen: Tuchwelle / Bandscheibe

3,5

2,5







#### Endlagen einstellen Funkmotoren:

- Fallprofil in <u>obere</u> Endlage fahren-Tasten "ab"+"my" gemeinsam drücken- Fallprofil fährt ausdie Markise öffnet.
- mit Taste-"my" Fallprofil kurz vor Erreichen der unteren Endlage stoppen.
- mit Tasten-"auf" bzw. "ab" das Fallprofil in die exakte, untere Endlagenposition fahren.
- von dieser Position- Tasten-"auf"+"my" drückennach kurzer Fahrt (3-4 Sek.) mit Taste-"my" stoppen.
- Taste loslassen- umgehend wieder drücken und <u>halten</u>- Markise bestätigt mit einer Auf/Ab-Bewegung.
- am Handsender (auf Rückseite) bzw. Wandsender die Taste "Prog."
   mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) kurz niederdrücken.
- die Endlagen sind programmiert.

## Nach Montage- die Endlagen neu einstellen: Beschreibung für <u>Standardmotoren:</u>

- Standardmotoren über Taster einstellen
- Vorderteil/Dachprofil muss geöffnet sein, um an die Taster am Motor zu gelangen
- beide Taster niederdrücken
- Fallprofil in gewünschte Endlage-Position fahren
- passenden Taster drücken- dieser "springt" raus
- Endlage ist eingestellt

Einbau Motor links obere Endlage weißer Taster Einbau Motor rechts obere Endlage gelber Taster Einbau Motor rechts obere Endlage gelber Taster Einbau Motor rechts untere Endlage weißer Taster



Beispiel: links unten / rechts oben

Bei technischen Fragen zu den Motoren wenden Sie sich bitte an Fa. SOMFY:

www.somfy.de

Telefonisch erhalten Sie Hilfe unter:
 +49 (0) 7472 / 93 00

 Technische Informationen finden Sie rund um die Uhr auf: www.somfy-download.de

## \_MOBAUMARKISEN

