
HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen. Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden. Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur. Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.





- 6. Tuchwelle- 11. Bandscheibe komplett- 13. Zubehör Motor SOMFY- 14. Fallprofil-
- 15. Endkappe Fallprofil- 16. Bandspanner- 17. Abdeckung Bandspanner-
- 20. Führungsschiene- 21. Endkappe Führungsschiene- 23. Zugband

empfohlenes / benötigtes Werkzeug + Hilfsmittel:

- AKKU-Schrauber
- TORX-Bit 20
- Inbuschlüssel SW2,5
 SW4
- Drehmomentschlüssel + Inbus-Bit SW4
- Maulschlüssel SW13

- Aufstiegshilfe/en
- zweite Person



Endlagen löschen bei Funkmotoren:


- Netzspannung für 3 Sek. ausschalten
- für 10 Sek. einschalten
- für 3 Sek. ausschalten
- danach wieder einschalten Antrieb bestätigt mit einer 5 Sek. Bewegung
- Handsender Rückseite Prog.-Taste drücken und halten (Kugelschreiber o.ä.) bis der Antrieb 2x Auf/Ab-Bewegungen ausführt
- Dauer zwischen den Bewegungen bis zu 10 Sek.!

Endlagen löschen Beschreibung für <u>Standardmotoren:</u>

- Standardmotoren über Taster bedienen
- Gehäuse Vorderteil/Dachprofil öffnen um die Taster am Motor zu betätigen
- beide Taster niederdrücken
- Endlagen sind gelöscht



neue Bänder an einem Ende übereinander legen und ca. 2 cm vom Rand perforieren



neue Bänder an einem Ende übereinander legen und ca. 2 cm vom Rand perforieren















Soltis



Anlagenbreite 100 - 400 cm

Ausfall

100-300 cm 350-400 cm

450-500 cm 550-600 cm 650-700 cm

Umdrehungen

3

2,5

2

1,5

Acryl

Anlagenbreite 100 - 500 cm

Ausfall

100 - 300 cm 350 - 700 cm

Umdrehungen

3,5

3











































Funkmotoren:

- Fallprofil in <u>obere</u> Endlage (Anschlag Seitendeckel) fahren-
- Tasten-"ab"+"my" gemeinsam drücken- Fallprofil fährt ausdie Markise öffnet.
- mit Taste-"my" Fallprofil kurz vor Erreichen der unteren Endlage stoppen.
- mit Tasten-"auf" bzw. "ab" das Fallprofil in die exakte, untere Endlagenposition fahren.
- von dieser Position- Tasten-"auf"+"my" drückennach kurzer Fahrt (3-4 Sek.) mit Taste-"my" stoppen.
- Taste loslassen- umgehend wieder drücken und <u>halten</u>- Markise bestätigt mit einer Auf/Ab-Bewegung.
- am Handsender (auf Rückseite) bzw. Wandsender die Taste "Prog."
 mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) kurz niederdrücken.
- die Endlagen sind programmiert.

Standardmotoren:

- Standardmotoren über Taster einstellen
- Vorderteil/Dachprofil muss geöffnet sein, um an die Taster am Motor zu gelangen
- beide Taster niederdrücken
- Fallprofil in gewünschte Endlage-Position fahren
- passenden Taster drücken- dieser "springt" heraus
- Endlage ist eingestellt

Einbau Motor links Einbau Motor links Einbau Motor rechts Einbau Motor rechts obere Endlage weißer Taster untere Endlage gelber Taster obere Endlage gelber Taster untere Endlage weißer Taster



Bei technischen Fragen zu den Motoren, Sendern und Zubehör wenden Sie sich bitte an Fa. SOMFY:

- www.somfy.de
- Telefonisch erhalten Sie Hilfe unter:
 +49 (0) 7472 / 93 00
- Technische Informationen finden Sie rund um die Uhr auf: www.somfy-download.de

MOBAUMARKISEN

