

HERA | ANLEITUNG GETRIEBETAUSCH (KEGELRADGETRIEBE 4,4:1)

Zum Austauschen des Getriebes an einer montierten Anlage ist Antriebsseitig ein seitlicher Mindestabstand von 50cm zur Wand oder anderen Hindernissen erforderlich.
Bei Nischeneinbau muss die Anlage abgehangen werden.
Zum Abhängen der Anlage werden 2 Personen benötigt.



Achtung !

Anlage steht durch die Gelenkarme unter Federspannung!



Aufstiegshilfen dürfen nicht an der Markise angelehnt oder befestigt werden. Sie müssen einen festen Stand haben und genügend Halt bieten. Verwenden Sie nur Aufstiegshilfen, die eine ausreichend hohe Tragkraft haben.

Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr. Es sind geeignete Absturzsicherungen zu nutzen.

Benötigte Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher PH2
- Innensechskant mit Kugelkopf 4
- 2 Spanngurte

1. Ausfallprofil am Gehäuse mit Spanngurten oder Bändern gegen Ausschnellen sichern.
2. Abdeckung Antriebsseite durch ausschrauben der 3 Kreuzschlitzschrauben entfernen.
3. Getriebe seitlich aus der Tuchwelle ziehen und Wellenlager auf neues Getriebe schrauben.
4. Mitnehmerscheibe auf dem Gewindezapfen bis zum Anschlag an das Getriebe schrauben und die Feststellschraube (Stiftschraube M8) lösen.
5. Getriebe in die Tuchwelle einschieben und den Seitendeckel anschrauben.
Beim Einbau des Getriebes darauf achten, dass die für das Wellenrohr passende Mitnehmernut des Getriebes einge schoben wird.
6. Sicherungsbänder oder Gurte abnehmen.
7. Anlage Vollständig ausfahren. Bespannung muss straff bleiben!!!
!!! Das Tuch muss oberhalb der Tuchwelle aufgerollt werden !!!
8. Mit der Stiftschraube M8 am Getriebe die untere Endlage fixieren.
9. Gegebenenfalls das Ausfallprofil nachjustieren.